

電気おでん鍋 取扱説明書



1 安定した台の上に置いて壁などから15cm以上離してご使用ください。



2 おでんのだし汁を入れます。具材の量をみながら入れすぎないように注意してください。



3 火力調節が『0』になっている事を確認してプラグを差ししてください。



4 火力調節は6段切替で、0→3の方向に火力が強くなります。火力調節が『0』以外の位置にすると運転ランプが点灯します。



5 調理済みのタネを入れます。
※保温用ですので調理は出来ません。



6 使用後は火力調節を『0』の位置に戻してからプラグを抜いてください。

注意事項

※使用後は高温になっております。
片付けや移動をする際は、十分に冷えたことを確認してから行なってください。

電源が入らない

→電気容量不足です。1回路ご用意をお願いします。
コードリールをご使用の際は、コードを全て伸ばしてください。

本体サイズ: W540 × D360 × H180mm
鍋サイズ: W500 × D325 × H120mm
消費電力: 1350W
重量: 13kg
※8種類のおでん種を仕切れます。
※約80度のだし汁を入れて30～50分程で沸騰してきます。

付属品

