

# 発電機900W(防音型) 取扱い説明書



1 建物や他の設置物から1M以上離して、平らな場所に設置してください。  
※屋内では絶対に使用しない



2 燃料給油キャップつまみを『ON』(開)の位置に合わせます。



3 エンジン冷時間は、チョークレバーを『始動』の位置に合わせます。



4 エンジンスイッチを『運転』の位置に合わせます。



5 始動グリップを引いて重くなるところで一度止めます。



6 図のように勢よく引くとエンジンがかかります。  
※始動グリップは手を添えて静かに戻してください。



7 エンジンの回転が安定したらチョークレバーを元の位置に戻します。



8 電気を取り出していない時に『エコスロットル』スイッチを『入』にすると自動的にエンジン回転が下がります。



9 停止するときは、使用器具をスイッチを切ってプラグを抜いてから、エンジンスイッチを『停止』の位置に合わせます。



10 燃料給油キャップつまみを『OFF』(閉)の位置に合わせます。

## 注意事項

※屋内では絶対に使用しないでください。屋外でも換気の悪い場所では絶対に使用しないでください！

※過負荷運転や使用器具が異常を起こした場合は、出力表示灯(緑のランプ)が消え、過負荷警告灯(赤のランプ)が点灯します。  
エンジンスイッチを『停止』にしてエンジンを停止してください。

※エンジンオイル量が不足すると、オイル警告灯(赤ランプ)が点灯しエンジンが停止します。オイル量を点検し補給してください。  
傾斜していると停止することがあります。

※必ず無鉛レギュラーガソリンを補給してください。

サイズ: W451 × D242 × H379mm  
重量: 13kg  
交流出力: 900W、安定電源  
燃料タンク容量: 2.1L