

ガスコンロ 取扱い説明書



1 バーナーにガスホースを取付け、止め具で固定します。



2 プロパンガスの元栓を全開にします。



3 コックを開いて5秒程度、空気を排出します。
※コックは全開にしてご使用ください。



4 ホース内の空気が抜けたら点火します。



5 空気の調節は空気調節器を左右に回して行ないます。
※赤い炎は空気不足で不完全燃焼となり危険です。



6 終了する際は、コックを閉めます。



7 消火したことを確認して、プロパンガスの元栓を完全に閉めます。

ガスコンロ(大)
 サイズ: W510 × D330 × H100mm
 重量: 8.4kg
 ガス消費量: 0.55kg/h
 ※使用状況などにより異なりますが10kgボンベで約18時間連続使用できます

ガスコンロ(特大)
 サイズ: W690 × D450 × H195mm
 重量: 19kg
 ガス消費量: 0.95kg/h
 ※使用状況などにより異なりますが10kgボンベで約10時間連続使用できます

注意事項

※使用後は高温になっております。片付けや移動をする際は、十分に冷えたことを確認してから行ってください。

※自動着火ではございません。火をつける際は着火マンなどノズルの長い物で十分に注意の上、着火してください。(着火マンなどはお客様にてご用意ください)

※風除け、防火の為、キッチン用のコンロカバー(不燃性の物)をご用意ください。

